

Ferienhaus Aufenthaltsraum

SAT-TV

Bild	Beamer	einschalten
SAT	SAT-Receiver	einschalten
Ton	Verstärker	Taste Quick 1 (CBL-SAT/HDMI 3)

PC usw. an ext. HDMI-Kabel

Bild	Beamer	einschalten
Ton	Verstärker	Taste Quick 2 (Blue-ray/HDMI 4)

Amazon Internet TV & Games

Bild	Beamer	einschalten
Ton	Verstärker	Taste Quick 3 (Game/HDMI 5)

PC, Handy an ext. 3.5-Klinke-Kabel (Line-In)

Bild	Beamer	*** aus ***
Ton	Verstärker	Quelle Media auswählen (Drehkopf links)

Bluetooth Verbindung

Bild	Beamer	einschalten (zum Koppeln, danach aus)
Ton	Verstärker	Taste Quick 4 (Bluetooth)

Liste der Fernbedienungen (bei Abreise Vollständigkeit prüfen!)

AH1	Benq	Beamer
AH2	Denon	Verstärker
AH3	Technisat	SAT-Receiver
AH4	Amazon	Fire TV Sprachfernbedienung

Ferienhaus Aufenthaltsraum

SAT-TV

Bild	Beamer	einschalten
SAT	SAT-Receiver	einschalten
Ton	Verstärker	Taste Quick 1 (CBL-SAT/HDMI 3)

PC usw. an ext. HDMI-Kabel

Bild	Beamer	einschalten
Ton	Verstärker	Taste Quick 2 (Blue-ray/HDMI 4)

Amazon Internet TV & Games

Bild	Beamer	einschalten
Ton	Verstärker	Taste Quick 3 (Game/HDMI 5)

PC, Handy an ext. 3.5-Klinke-Kabel (Line-In)

Bild	Beamer	*** aus ***
Ton	Verstärker	Quelle Media auswählen (Drehkopf links)

Bluetooth Verbindung


Bild	Beamer	einschalten (zum Koppeln, danach aus)
Ton	Verstärker	Taste Quick 4 (Bluetooth)

Liste der Fernbedienungen (bei Abreise Vollständigkeit prüfen!)

AH1	Benq	Beamer
AH2	Denon	Verstärker
AH3	Technisat	SAT-Receiver
AH4	Amazon	Fire TV Sprachfernbedienung

Verkabelung Beamer/SAT/Verstärker - Aufenthaltsraum

Verkabelung nicht verändern !!!



Eigenen PC anschließen:
am freien HDMI Kabel an HDMI 4
(Blue-Ray) anschließen.

Bluetooth-Verbindung zu Denon:

- **Denon:** Input Bluetooth am Drehknopf oder Fernbedienung auswählen
- **Denon Fernbedienung:** Taste „Option“ zum Koppeln, dann Kopplungs-Modus auswählen und der Anleitung folgen

