



# Unsere Stromheizung

- Ø Nachtspeicheröfen werden nachts mit Strom aufgeheizt, entsprechend am Vorabend regulieren oder ausschalten
- Ø Ladestufe 1 am Heizkörper ist meistens ausreichend
- Ø Gebläse nur bei schnellem Wärmebedarf anstellen
- Ø Speicherofen im Wohnzimmer abstellen, wenn Heizkamin

## 1 Heizen mit Nachtspeicheröfen

Die für die Stromheizung anfallenden Kosten sind stark von den Außentemperaturen und den individuellen Heizgewohnheiten abhängig. Die Kosten reduzieren sich deutlich, wenn Sie mit Holz heizen und z.B. den Speicherofen im Wohnzimmer abstellen (8\* 5 KWh = 40 KWh). **Achtung: Wenn Sie alle Heizkörper auf Stufe 3 stellen und die Gebläse auf maximal, so liegen die Verbrauchswerte bei über 100 KWh / Tag!!!**

Unsere Nachtspeicheröfen werden nachts mit Strom aufgeheizt und geben die so gespeicherte Wärme am nächsten Tag an die Räume ab. Wenn Sie weniger heizen möchten, so müssen Sie die Aufladung am Vorabend reduzieren.

**Unsere Empfehlung: Heizkörper im Bad/Kinderzimmer/Küche auf Stufe 1 stellen, Flur aus, Wohnzimmer aus und 1-2x am Tag den Heizkamin anfeuern. Alle Gebläse ausschalten.**

Stellen Sie die Gebläse an den Heizkörpern aus. Dadurch wird die Wärme länger im Heizkörper gespeichert. Im Normalfall ist die abgestrahlte Wärme ausreichend, um die Räume zu erwärmen. Stellen Sie die Gebläse an, wenn Sie schnell Wärme aus dem Heizkörper benötigen. Die Gebläsesteuerung befindet sich direkt an den Heizkörpern (Kinderzimmer, Wohnzimmer) bzw. an der Wandsteuerung (Bad, Küche, Flur). **Stellen Sie die Gebläse auf 0 wenn der Raum warm genug ist oder Sie das Haus verlassen.** Dadurch bleibt die Restwärme länger gespeichert und es muss nachts entsprechend weniger nachgeladen werden.

Die in der Nacht in den Öfen zu speichernde Wärmemenge wird in Abhängigkeit von der Außentemperatur durch die Aufladesteuerung geregelt. Zusätzlich können Sie an den Speicheröfen selbst die Leistung/Ladungsmenge in drei Stufen steuern (3= Vollladung entsprechend der Aufladesteuerung). Stellen Sie Stufe 3 ein wenn es in einem Raum eher warm/sehr warm sein soll oder auf Stufe 1 wenn Sie es lieber kühler mögen (z.B. Flur, Küche).

Wenn Sie im Wohnzimmer (ein- bis zweimal) oder im Flur (regelmäßig) **mit Holz heizen, so können Sie den Speicherofen im Wohnzimmer auf 0 stellen.** Die Raumtemperatur im Wohnzimmer beträgt dann auch ohne diesen Speicherofen zwischen 23 – 25° Celsius.

### Die Fußbodenheizung im Flur:

Die Fußbodenheizung im Flur wird ebenfalls mit Strom betrieben. Diese heizt auch tagsüber und dient dazu, die Fliesen anzuwärmen. Sie ist nicht zum alleinigen Aufheizen des Raums geeignet. Die Einstellung 2 an der Steuerung ist ein guter Wert.



# Unsere Stromheizung

- Ø Nachtspeicheröfen werden nachts mit Strom aufgeheizt, entsprechend am Vorabend regulieren oder ausschalten
- Ø Ladestufe 1 am Heizkörper ist meistens ausreichend
- Ø Gebläse nur bei schnellem Wärmebedarf anstellen
- Ø Speicherofen im Wohnzimmer abstellen, wenn Heizkamin

## 1 Heizen mit Nachtspeicheröfen

Die für die Stromheizung anfallenden Kosten sind stark von den Außentemperaturen und den individuellen Heizgewohnheiten abhängig. Die Kosten reduzieren sich deutlich, wenn Sie mit Holz heizen und z.B. den Speicherofen im Wohnzimmer abstellen (8\* 5 KWh = 40 KWh). **Achtung: Wenn Sie alle Heizkörper auf Stufe 3 stellen und die Gebläse auf maximal, so liegen die Verbrauchswerte bei über 100 KWh / Tag!!!**

Unsere Nachtspeicheröfen werden nachts mit Strom aufgeheizt und geben die so gespeicherte Wärme am nächsten Tag an die Räume ab. Wenn Sie weniger heizen möchten, so müssen Sie die Aufladung am Vorabend reduzieren.

**Unsere Empfehlung: Heizkörper im Bad/Kinderzimmer/Küche auf Stufe 1 stellen, Flur aus, Wohnzimmer aus und 1-2x am Tag den Heizkamin anfeuern. Alle Gebläse ausschalten.**

**Stellen Sie die Gebläse an den Heizkörpern aus.** Dadurch wird die Wärme länger im Heizkörper gespeichert. Im Normalfall ist die abgestrahlte Wärme ausreichend, um die Räume zu erwärmen. Stellen Sie die Gebläse an, wenn Sie schnell Wärme aus dem Heizkörper benötigen. Die Gebläsesteuerung befindet sich direkt an den Heizkörpern (Kinderzimmer, Wohnzimmer) bzw. an der Wandsteuerung (Bad, Küche, Flur). **Stellen Sie die Gebläse auf 0 wenn der Raum warm genug ist oder Sie das Haus verlassen.** Dadurch bleibt die Restwärme länger gespeichert und es muss nachts entsprechend weniger nachgeladen werden.

Die in der Nacht in den Öfen zu speichernde Wärmemenge wird in Abhängigkeit von der Außentemperatur durch die Aufladesteuerung geregelt. Zusätzlich können Sie an den Speicheröfen selbst die Leistung/Ladungsmenge in drei Stufen steuern (3= Vollladung entsprechend der Aufladesteuerung). Stellen Sie Stufe 3 ein wenn es in einem Raum eher warm/sehr warm sein soll oder auf Stufe 1 wenn Sie es lieber kühler mögen (z.B. Flur, Küche).

Wenn Sie im Wohnzimmer (ein- bis zweimal) oder im Flur (regelmäßig) **mit Holz heizen, so können Sie den Speicherofen im Wohnzimmer auf 0 stellen.** Die Raumtemperatur im Wohnzimmer beträgt dann auch ohne diesen Speicherofen zwischen 23 – 25° Celsius.

### **Die Fußbodenheizung im Flur:**

Die Fußbodenheizung im Flur wird ebenfalls mit Strom betrieben. Diese heizt auch tagsüber und dient dazu, die Fliesen anzuwärmen. Sie ist nicht zum alleinigen Aufheizen des Raums geeignet. Die Einstellung 2 an der Steuerung ist ein guter Wert.